



## **Guide d'installation de la station SC25**

**NILFISK**

# Surface



## Alimentation + Evacuation

- 1) Alimentation électrique sur Prise 16A 2P+T  
à gauche de la station
- 2) Arrivée d'eau sur vanne d'arrêt 1/2" (15/21) mâle,  
2 à 4 bars de pression et à droite de la station.
- 3) Evacuation des eaux usées :
  - Au sol diamètre 70mm minimum
  - Au mur diamètre 50 minimum à une hauteur de  
150mm maximum

## Recommandation

- La station ne doit pas être installée dans une zone à fort trafic
- La station doit impérativement être fixée contre un mur.



## Eaux usées

- Evacuation des eaux usées au sol diameter 70mm minimum.
- Hauteur 150 mm maxi

