

# Service - MH 3M

**OBS!**  
Ikke ta maskinen i bruk før du har lest og forstått brukermanualen

## Rengjøring av filter



1. Fjern vanntilgangskoblingen fra maskinen.



2. Låseringen fjernes ved å presse de to bøyde endene sammen og trekke ut.



3. Trekk filteret ut med en finger.



4. Rens filteret med trykkluft eller rent vann, monter deretter filter, låsering og vanntilgangskoblingen igjen.

## Vedlikehold av drivstoff-filter



1. Fjern lokket fra drivstofftanken



2. Trekk filteret opp fra drivstoff-tanken



3. Rens filteret med trykkluft.



4. Sett tilbake filteret og skru på lokket.

## Kontroll av olje, og påfylling



1. Kontroller oljenivå



2. Oljenivå skal være over minimumsmerket.



3. Fyll på olje om nødvendig.

## Smør hurtigkoblinger/ nipler for slange, pistolgrep og lanse



1. Nippelen på lansen skal smøres med et vannavisende smøremiddel.



2. Smør hurtigkoblingen på Ergo 2000 pistolgrepet med et vannavisende smøremiddel.



3. 3/8" Høytrykkskoblingen smøres. Bruk et vannavisende smøremiddel.



4. Hurtigkoblingen på høytrykkslangen smøres. Benytt et vannavisende smøremiddel.